

Инструкция по установке прошивки на видеорегистратор Neoline Tube:

1. Полностью зарядить аккумулятор устройства перед прошивкой.
2. В корневой раздел microSD карты необходимо поместить переданный файл CRESFW.bin
3. Выключить устройство и подключить microSD карту.
4. Включить устройство, сразу при появлении логотипа “Neoline” зажать кнопку «Фото» до характерного сигнала (примерно 5 сек.), после этого экран устройства погаснет. При этом индикатор активности устройства (Power) будет продолжать светить синим светом.
5. Ничего не нажимая подождать примерно 1 минуту до характерного сигнала, после чего нажать кнопку «Фото». Индикатор активности устройства (Power) погаснет.
6. Включить устройство. Все готово.

* При низком заряде батареи устройство будет автоматически выключаться, препятствуя сбросу установленных настроек даты и времени.

** При 100% разряженном аккумуляторе установки даты и времени сбросятся до заводских. Необходимо заново установить дату и время, которые сохранятся без дополнительной прошивки.

*** Необходимо пополнять заряд аккумулятора два раза в месяц, если не используете видеорегистратор в течение длительного времени.